

Problème de chauffage :

- Contrôler si l'alarme rouge clignote sur l'appareil Danfoss.
- Chaque fois qu'on presse sur le bouton d'un thermostat, un voyant rouge s'allume coin supérieur gauche, (si il ne s'allume pas, la pile est à changer) cela doit faire clignoter une diode verte sur la réglette Danfoss. Si ce n'est pas le cas il y a un problème.
- Pour contrôler si le servomoteur de la vanne fonctionne, on baisse le thermostat au minimum, puis attendre environ 15 minutes, on ne doit pas voir la bande verte ; puis on augmente le thermostat au maximum, puis attendre environ 15 minutes, on doit voir la bande verte. Si le servomoteur ne fonctionne pas, il faut le changer.



Réglette Danfoss :



Changement de la pile :

ppe-valentin.ch/images/thermostat.jpg